

一、 电动阀门（27）状态定义

参数	说明	单位
quality	信号强度	db
battery	电量	%
realtimePressure	实时压力	bar
constantPressure	恒定压力	bar
flowRate	瞬时流量（可选）	m <sup>3</sup> /h
totalFlowA	累计流量 A（可选）	m <sup>3</sup>
totalFlowB	累计流量 B（可选）	m <sup>3</sup>
onoff	状态，“0”：关闭，“1”：开启	
angle	阀门角度，“0”：全关，“90”：A 阀全开，“1-90”：A 阀开启，“180”：B 阀全开，“91-180”：B 阀开启	°

二、 电动阀门（27）控制定义

参数	说明	单位
onoff	开关，“0”：关闭，“1”：开启	
angle	阀门开启角度	°
	A 阀全开	90
	A 阀角度开启	1-90
	B 阀全开	180
	B 阀角度开启	91-180
	全关	0
constantPressure	恒定压力（压力范围 0-5bar），可选参数，A 阀恒压开启时需设置 angle 为 90，B 阀恒压开	bar

---

	启时需设置 angle 为 180	
--	-------------------	--

生态农业 保密勿泄